BEDIENUNGSANLEITUNG

Tischeinbaustaubabsaugung 3000-108

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes vollständig, bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Gerät an andere Personen übergeben.



Es freut uns, dass Sie sich für unseren Tisch Staubsauger entschieden haben.
Sie sollten nur die Original Filter von ABBYnails verwenden, die speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurden, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Tischabsaugung ist für das Absaugen von Feilstaub beim Feilen/Fräsen der Kunstnägel entstehenden Staub vorgesehen. Im Feilstaub sind Partikel enthalten, die gesundheitsschädlich wirken können. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Der Einsatz darf nur in trockener Umgebung erfolgen. Der Einsatz darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen erfolgen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten. Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!
Staubsauger nur an einer Netzspannung von 100-240V 50-60 Hz anschließen und in Betrieb nehmen.
Niemals ohne Filterbeutel saugen. => Gerät kann beschädigt werden!

Lieferumfang

1 Staubabsaugung incl. bereits eingesetztem Filter
1 Netzkabel für das Externe Netzteil
1 Ersatzfilter

Sicherheits-, Service- und Betriebshinweise
Beachten Sie die Nutzungsbedingungen Die Missachtung dieser Nutzungsbedingungen kann zu Unfällen, Sach- und Personenschäden führen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Es enthält Kabel, die zu Strangulierungen führen, rotierende Teile, die zu Verletzungen führen können.

Betreiben und lagern Sie das Gerät so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese können für spielende Kinder zu einer Gefahr werden. Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Umgebungsbedingungen wie starker Wärme- oder Kälteeinwirkung, schnellen Temperaturwechseln, unmittelbarem Sonnenlicht, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen, elektromagnetischen und magnetischen Feldern, Feuchtigkeit oder starker Staubeinwirkung aus.
Bei einem Filterwechsel muss das Gerät ausgeschaltet sein, der Netzstecker zu ziehen und die Entsorgungshinweise sind strikt zu beachten! Bei Defekten, Betriebsstörungen, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung klärbaren Funktionsproblemen nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und konsultieren Sie unseren Service. Servicenummer: +49 35951 179702

Inbetriebnahme und Betrieb
Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob die Abluftöffnungen auf beiden Seiten frei sind.
Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Edelstahlabdeckung ab.
Achten Sie bei der Platzierung des Gerätes genau darauf, dass die Abluftöffnung auf der Unterseite nicht abgedeckt ist und der Luftfluss keinesfalls behindert wird, das Gerät muss „frei stehen“.
Ein Luftstau führt zur Überhitzung des Gerätes und kann es beschädigen. Kontrollieren Sie, ob der Filter eingelegt ist.
Verbinden Sie das Gerätenetzteil mit dem Stromnetz und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. (siehe Abb. 1) Bei Auftreten von ungewöhnlichen Geräuschen, z. B. unrundem Motorlauf, oder wechselndem Absauggeräusch, schalten Sie das Gerät ab, trennen es vom Stromnetz und kontrollieren, ob die gesamte Luftführung frei ist. Auch ein verbrauchter Filter kann die Ursache sein.
Die Absaugung lässt sich von ca. 50 bis 100 % der Leistung in 6 Stufen regeln. Der Regler befindet sich auf dem externen Netzteil (siehe Abb. 2) Nach Ende der Feil-/Fräsarbeit schalten Sie das Gerät ab.

Filterwechsel
Der Filter ist je nach Benutzungsintensität und geltenden Arbeitsschutzrichtlinien zu wechseln. Mindestens sollte dieser jedoch einmal täglich abgesaugt oder trocken gesäubert werden. Nicht nass behandeln! Spätestens nach 6 Monaten ist der Filter generell zu wechseln. Ein Filterwechsel ist auch bei nachlassender oder unregelmäßiger Absaugleistung vorzunehmen.
Trennen Sie das Gerät vor jedem Filterwechsel vom Stromnetz!

Ein verbrauchter Filter enthält eine Reihe von gesammelten Feilstaub, er ist daher nur mit entsprechender Sorgfalt (evtl.Mundschutz) zu wechseln und sofort in einen luftdichten Behälter (z. B. Plastikbeutel) zu geben. Halten Sie andere Personen beim Filterwechsel fern!

Nehmen Sie die Absaugung aus der Arbeitsplatte heraus. Ziehen Sie den Filter seitlich aus der Absaugung heraus und geben Sie die verbrauchten Filter in einen luftdicht verschließbaren Behälter.
(siehe Abb. 3)

Schieben Sie den neuen Filter forsichtig wieder in die Filteröffnung. (Zuglasche nach Außen)
(siehe Abb. 4)

Setzen Sie anschließend die Absaugung wieder in Ihre Arbeitsplatte. Verbinden Sie das Gerätenetzteil mit dem Stromnetz, das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Wartung und Pflege
Trennen Sie das Gerät nach dem Einsatz vom Stromnetz. Reinigen Sie täglich die Ansaugöffnung mit der einem Pinsel von Rückständen. Reinigen Sie das Gerät nur von außen mit einem trockenen Leinentuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet sein. Keine Reinigungsmittel und Chemikalien einsetzen! Nie mit Desinfektionsmitteln einsprühen!

Sollte das Gerät innen gereinigt werden, senden Sie uns das Gerät „frei“zu.
Eine Reinigung ist während der Garantiezeit kostenlos.
Sie tragen ledeglich nur die Versandkosten.

Technische Daten
Netzspannung: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Stromaufnahme: 0,5 A
Betriebsgeräusch: 69 dB(A)
Abm. (L x B x H) 26cm x 19,5cm x 7cm
Gewicht: 1,4 kg
Filter: Vliesfilter

Montage - Einbau - Hinweise

Für den Einbau der Staubabsaugung bereiten Sie Ihre Tischplatte wie folgt vor:.

Einbau

1. Schritt - Markieren Sie die Plazierung der Öffnung 18,5 cm x 23 cm für die Absaugung



Einbau

2. Schritt - Fräsen oder sägen sie eine Öffnung in Ihre Arbeitsplatte entsprechend der Maße 18,5 cm x 23 cm



Einbau

3. Schritt - Setzen Sie die Absaugung in die Öffnung mit der Metallseite nach oben ein.

Schließen Sie das Netzteil der Absaugung am Stromnetz an.
Die Absaugung wird am unteren Teil EIN oder AUS geschaltet.



Entsorgungshinweise

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Filter nicht im Hausmüll entsorgen!

Verbrauchte Filter enthalten gesundheitsschädliche Giftstoffe und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie verbrauchte Filter in einen luftdichten Behälter und geben Sie diesen in Ihre örtliche Sondermüll-Sammlung

CE / EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma

Nails for Nature
Spoldzielcza 2
PL 68-100 Zagan

erklärt hiermit in aller Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

EG-Richtlinien:
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG EMV-Richtlinie
2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Änderungen ohne unseres Wissen am Gerät durchgeführt werden. Lesen Sie diese Anweisung gründlich.
Vorsicht: Elektroschock-Gefahr. Öffnen Sie niemals das Gerät. Lebensgefahr.
Beachten Sie die hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den Stecker ordnungsgemäß. Sollte der gelieferte Stecker nicht in eine Steckdose passen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Knicken oder dehnen Sie niemals das Netzkabel. Verwenden Sie nur vom Hersteller geeignetes Zubehör. Lassen Sie Wartung und Reparaturen nur vom Fach-Personal durchführen.
Beachten Sie alle hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen

Datum: 01-01-2013
GF: Irek Macheleidt

Falls Sie Fragen zum Gebrauch des Gerätes haben, oder eine Reparatur nötig ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma ABBYnails, Mühlgutstr. 12, 01904 Neukirch, Tel. 035951 179702, E-Mail: info@abbynails.com

Impressum
© 01/2013 Nails for Nature, Spoldzielcza 2 · 68-100 Zagan Vervielfältigung, Reproduktion, Kopie, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von Nails for Nature.
Alle Rechte vorbehalten. Keine Haftung für technische und drucktechnische Fehler. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Ankündigung vorgenommen werden.